

Avvisi di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze e informazioni prima dell'utilizzo del visore VR e di seguire tutte le linee guida in materia di sicurezza e funzionamento. La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe causare lesioni fisiche (incluse scosse elettriche, ustioni e lesioni di altro tipo), danni alla proprietà e persino la morte. In caso di utilizzo di questo prodotto da parte di terzi è fatto obbligo di assicurarsi che questi ultimi conoscano e rispettino tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.

AVVERTENZA Avvertenze per la salute e la sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in un ambiente sicuro. Utilizzando il prodotto per visualizzare un ambiente di realtà virtuale immersivo, gli utenti non saranno in grado di vedere l'ambiente reale che li circonda. Si raccomanda di muoversi esclusivamente all'interno dell'area sicura approntata e di tenere sempre conto dell'ambiente circostante. Non utilizzare il prodotto vicino a scale, finestre, fonti di calore o altre zone pericolose.
- L'utente deve essere in buone condizioni di salute per l'utilizzo del prodotto. Consultare un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, età avanzata o gravi problemi fisici, mentali, visivi o cardiaci.
- Un numero limitato di utenti potrebbe essere soggetto a fenomeni epilettici, svenimenti, vertigini e altri sintomi causati da lampeggiamenti e immagini, anche in assenza di una storia clinica correlata. Consultare un medico prima dell'utilizzo in caso di preesistenza di una storia clinica o sintomi simili a quelli sopra descritti.
- Alcuni soggetti potrebbero sperimentare vertigini, vomito, palpitazioni e persino svenimenti durante l'utilizzo di visori VR, di comuni videogiochi o la visione di film in 3D. Si prega di consultare un medico nel caso in cui si sia verificato uno dei sintomi sopra elencati.
- Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto agli utenti di età inferiore ai 13 anni. Si prega di tenere il visore VR, i controller e gli accessori fuori dalla loro portata. I bambini di età superiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Alcuni soggetti potrebbero soffrire di allergia a plastica, PU, tessuto e altri materiali utilizzati in questo prodotto. Il contatto prolungato di tali materiali con la pelle potrebbe provocare sintomi quali arrossamento, gonfiore e infiammazione. Interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare un medico in caso di insorgenza di uno dei sintomi sopra elencati.
- Questo prodotto non è concepito per un utilizzo prolungato oltre i 30 minuti consecutivi, con periodi di riposo di almeno 10 minuti tra un utilizzo e l'altro. Adattare i periodi di riposo e utilizzo in caso di disagio.
- In caso di rilevanti disparità nella visione binoculare oppure di un grado elevato di miopia, astigmatismo o presbiopia, si consiglia l'utilizzo di occhiali da vista per correggere il problema durante l'utilizzo di questo visore VR.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto in caso di anomalie visive (diplopia e distorsione della vista, fastidio o dolore agli occhi, ecc.), sudorazione eccessiva, nausea, vertigini, palpitazioni, disorientamento, perdita di equilibrio, ecc. oppure altri segni di disagio.
- Questo prodotto dà accesso a esperienze immersive di realtà virtuale. Alcuni tipi di contenuti potrebbero provocare disagio. Interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico al primo verificarsi dei seguenti sintomi:
 - Episodi epilettici, perdita di conoscenza, convulsioni, movimenti involontari, vertigini, disorientamento, nausea, sonnolenza o affaticamento.
 - Dolore o fastidio agli occhi, affaticamento o contrazioni oculari, anomalie visive (come illusioni, visione offuscata o diplopia).
 - Prurito cutaneo, eczema, gonfiore, irritazione o altri disagi.

- Sudorazione eccessiva, perdita di equilibrio, compromissione della coordinazione occhio-mano o altri sintomi simili di cinetosi.
- Non utilizzare veicoli a motore, macchinari né intraprendere attività che potrebbero avere conseguenze anche gravi prima del recupero completo da tali sintomi.

⚠ AVVERTENZA Impatto su dispositivi medici

- Si prega di rispettare l'esplicito divieto di utilizzo di dispositivi wireless in strutture mediche e sanitarie e di spegnere i dispositivi stessi e i relativi accessori.
- Le onde radio generate da questo prodotto e dai suoi accessori possono influire sul normale funzionamento di dispositivi medici impiantabili o dispositivi medici personali come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. In caso di utilizzo di dispositivi medici di questo tipo, consultare il produttore in merito alle relative restrizioni di utilizzo.
- Mantenere una distanza di almeno 15 cm dai dispositivi medici impiantati (come pacemaker, impianti cocleari, ecc.) quando questo prodotto e i suoi accessori sono collegati. Interrompere l'utilizzo del visore e/o dei suoi accessori in caso di interferenza prolungata con il proprio dispositivo medico.

⚠ AVVERTENZA Ambiente operativo

- Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti polverosi, umidi, sporchi o vicino a potenti campi magnetici per evitare guasti ai circuiti interni del prodotto.
- Non utilizzare questa apparecchiatura in caso di temporali. I temporali possono danneggiare il prodotto e aumentare il rischio di scosse elettriche.
- Temperatura di funzionamento: 0 - 35°C / 32 - 104 °F, umidità minima 5%, umidità massima 95% - Umidità relativa, senza condensa.
- Temperatura di conservazione (non utilizzo): -20 - 45°C / -4 - 113 °F, umidità relativa 85%
- Proteggere le lenti dalla luce. Tenere il prodotto lontano da luce solare diretta e raggi ultravioletti, evitando davanzi, cruscotti di automobili o altre fonti di luce intensa.
- Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da pioggia o umidità.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme vive, come stufe elettriche, forni a microonde, boiler, stufe, candele o altri luoghi o dispositivi che potrebbero generare temperature elevate.
- Non applicare una pressione eccessiva sul prodotto durante la conservazione o l'utilizzo per evitare danni all'apparecchiatura e alle lenti.
- Non utilizzare prodotti chimici, agenti pulenti o detersivi aggressivi per pulire il prodotto o i suoi accessori, in quanto potrebbero causare alterazioni dei materiali in grado di influire sulla salute degli occhi e della pelle. Seguire le istruzioni presenti nella sezione "Cura del prodotto" per prendersi cura dell'apparecchiatura.
- Non consentire a bambini o animali domestici di mordere o ingerire il prodotto o i suoi accessori.

⚠ AVVERTENZA Salute dei minori

- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** questo prodotto e i suoi accessori possono contenere componenti di piccole dimensioni. Si prega di tenerle sempre fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero danneggiare inavvertitamente il prodotto e i suoi accessori, oppure ingoiare le componenti di piccole dimensioni, con conseguente pericolo di soffocamento o di altre lesioni.

⚠ AVVERTENZA Requisiti degli accessori

- Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente con accessori approvati dal produttore (come alimentatori e cavi dati).
- L'utilizzo di accessori di terze parti non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni o danni di altro tipo.
- L'utilizzo di accessori di terze parti non approvati potrebbe violare i termini di garanzia del prodotto e le normative vigenti nel paese in cui si trova il prodotto. Per conoscere gli accessori approvati, contattare il centro di assistenza clienti PICO.

⚠ AVVERTENZA Protezione dell'ambiente

- Smaltire questo prodotto e i suoi accessori in modo corretto. Non smaltire il visore o i suoi accessori bruciandoli o comunque tramite un inceneritore, in quanto le batterie potrebbero esplodere in caso di surriscaldamento. Smaltire separatamente dai comuni rifiuti domestici.
- Si prega di rispettare le leggi e la normativa locale in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.

⚠ AVVERTENZA Protezione dell'udito



- Non mantenere il volume alto per lunghi periodi di tempo per evitare possibili danni all'udito.
- Durante l'utilizzo del visore, impostare il volume minimo necessario per evitare possibili danni all'udito. L'esposizione prolungata ad alti volumi può provocare danni permanenti all'udito.

⚠ AVVERTENZA Zone a rischio incendio o esplosione

- Non utilizzare l'apparecchiatura nei pressi di stazioni di rifornimento o zone pericolose contenenti articoli infiammabili e agenti chimici. Seguire tutte le istruzioni grafiche o testuali durante il trasporto del prodotto in tali zone. L'uso del prodotto in questi luoghi a rischio potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Non conservare o trasportare il prodotto o i suoi accessori nello stesso contenitore insieme a liquidi, gas o altre sostanze infiammabili.

⚠ AVVERTENZA Sicurezza durante il trasporto

- Non utilizzare il prodotto durante il cammino, la conduzione di mezzi di trasporto o in altre situazioni che richiedono piena visibilità.
- Prestare attenzione durante l'utilizzo del prodotto in qualità di passeggeri di un veicolo a motore, in quanto i movimenti irregolari potrebbero aumentare il rischio di cinetosi.

⚠ AVVERTENZA Sicurezza del caricabatterie

- Utilizzare esclusivamente i dispositivi di ricarica forniti nella confezione del prodotto oppure quelli identificati come dispositivi approvati dal produttore.
- Al termine della ricarica scollegare il caricabatterie dall'apparecchiatura e dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchiatura, il caricabatterie o il cavo con le mani bagnate per evitare il rischio di cortocircuiti, guasti o scosse elettriche.
- Non utilizzare il caricabatterie se bagnato.
- In caso di danni all'adattatore o al cavo di ricarica, sospendere l'utilizzo per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi.

⚠ AVVERTENZA Sicurezza della batteria

Visore VR

- Il visore VR è dotato di batteria interna non rimovibile. Non tentare di sostituire la batteria, in quanto ciò potrebbe causare danni alla batteria stessa, incendi o lesioni personali. La batteria può essere sostituita esclusivamente da PICO o da fornitori autorizzati da PICO.
- Non smontare o modificare la batteria, inserire oggetti estranei o immergere in acqua o altri liquidi. Un tale utilizzo della batteria potrebbe provocare perdite di sostanze chimiche, surriscaldamento, incendi o esplosioni. In caso di apparenti perdite dalla batteria, evitare qualsiasi contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua pulita e chiedere assistenza medica.
- Non lasciar cadere, schiacciare o perforare la batteria. Evitare di sottoporre la batteria a temperature elevate o a pressione esterna, in quanto ciò potrebbe provocare l'alterazione e il surriscaldamento della stessa.
- Non collegare i due poli della batteria con un conduttore metallico, né fare contatto con il terminale della batteria stessa, per evitarne il cortocircuito e possibili lesioni, come bruciature provocate dal suo surriscaldamento.
- Contattare PICO o i fornitori autorizzati PICO per la sostituzione della batteria nel caso in cui il tempo di standby del dispositivo fosse evidentemente più breve rispetto al normale.

Controller

- I controller ospitano batterie AA. Tenere i controller fuori dalla portata di animali e bambini di età inferiore ai tre anni.
- Riciclare o smaltire le batterie usate in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.
- Le batterie all'interno dei controller possono essere sostituite. Non usare insieme batterie nuove e usate. Sostituire l'intero set di batterie allo stesso momento.
- Le batterie usate nei controller sono batterie alcaline AA a 1,5V. Non ricaricare le batterie per evitare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- Non lasciar cadere, schiacciare o perforare la batteria. Evitare di sottoporre la batteria a temperature elevate o a pressione esterna, in quanto ciò potrebbe provocare l'alterazione e il surriscaldamento della stessa.
- In caso di perdite dalle batterie e contatto con la pelle o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua pulita e chiedere assistenza medica.
- Rimuovere le batterie prima della conservazione dei controller o in caso di lunghi periodi di inutilizzo. Le batterie scariche potrebbero essere soggette a perdite e danneggiare i dispositivi.

⚠ ATTENZIONE Cura del prodotto VR

- Non utilizzare il prodotto in caso di danni o rottura di una qualsiasi delle sue parti.
- Non tentare di riparare alcuna delle parti del prodotto. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da un centro autorizzato PICO.
- Non esporre il visore e i controller all'umidità, ad alte concentrazioni di polvere o altro particolato aereo, a temperature fuori dai normali intervalli di funzionamento o alla luce solare diretta al fine di evitare possibili danni.
- Tenere visore, controller, caricatori, cavi e accessori fuori dalla portata degli animali per evitarne il danneggiamento.

⚠ ATTENZIONE Evitare la luce diretta del sole sulle lenti

- Non esporre le lenti del visore alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di luce intensa. L'esposizione alla luce diretta del sole potrebbe causare danni permanenti allo schermo. I danni allo schermo provocati dall'esposizione alla luce del sole o ad altre sorgenti di luce intensa non sono coperti da garanzia.

